

**Filipstad Energinät AB 2019-01-01.****Tariffer för konsumenter med Mikroproduktion**

Fast avgift kr/år			
Tariff	FN Normaltariff Exkl. moms	Inkl. moms	
*Lägenhet	1 052	1 315	
16A	2 731	3 414	
20A	3 447	4 309	
25A	4 637	5 796	
35A	6 458	8 073	
50A	9 997	12 496	
63A	12 695	15 869	
*Tariff lägenhet tillämpas endast för lägenhet och lokal i fastighet med gemensam elnätanslutning för minst 3 abonnemang. 3-Fas max 16A, 1-Fas max 25A			
Rörlig överföringsavgift för förbrukad energi, öre/kWh			
	Exkl.moms	Inkl.moms	
Normaltariff	17,50	21,88	
Ersättning för inmatad energi på nätet, öre/kWh			
	Exkl.moms	Inkl.moms	
	0,80	1,00	

Tillkommer:	Lagstadgade avgifter	Exkl.moms	Inkl.moms
Elsäkerhetsavgift:		9,5 kr/år	11,88 kr/år
Nätövervakningsavgift:		3 kr/år	3,75 kr/år
Elberedskapsavgift:		45 kr/år	56,25 kr/år



Tillämpningsbestämmelser Mikroproduktion

1. Mikroproduktion tariffer avser trefasanslutningar till lågspänning 400/230 Volt (V) med högst 63 Ampere (A) huvudsäkring och med en elproduktion som kan mata in en effekt om högst 43,5 kilowatt (kW). Vid enfasanslutning med huvudsäkring upp till och med 25 A gäller samma avgifter som vid 16 A. Villkoren förutsätter att kundens uttag av elenergi i kWh under ett kalenderår är större än kundens inmatning av elenergi. Om så inte är fallet ändras kundens villkor till småskalig elproduktion.
2. Kundens inmatning till elnätet mäts och avräknas timvis.
3. Kunden väljer själv storlek på huvudsäkringen. Vid val av huvudsäkring måste både högsta möjliga uttag och högsta möjliga inmatning av el beaktas.
4. Säsongsmissig eller periodisk återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåten. En ändring av nättariff liksom en ändring av huvudsäkring ska gälla i minst ett år.
5. Fakturering sker normalt månadsvis. Abonnemangsavgiften (kr/år) proportioneras till fakturaperiodens längd. Överföringsavgift och energiersättning (öre/kWh) faktureras för uttagen respektive inmatad elenergi under perioden.
6. Abonnemangsavgift (kr/år) betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Överföringsavgift (öre/kWh) betalas för uttagen el. . Energiersättning (öre/kWh) betalas till kunden för inmatad elenergi i kWh.
7. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
8. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Flyttning/ägarbyte ska anmälas 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. Anmälan görs till vår kundservice.
9. Filipstad Energinät AB ställer krav på att anläggningen ansluts till elnätet av behörig installatör vilken skall komma in med föransökan innan montaget börjar, samt färdiganmälan när anläggningen är klar att tas i drift. Vid inlämnande av föransökan skall det även bifogas underlag som bekräftar att anläggningen innehåller utrustning som säkerställer att elnätet inte spännsätts från solcellsanläggningen vid spänningsbortfall på elnätet.
11. Filipstad Energinät AB ställer särskilda krav på att kundens elproduktionsanläggning är utförd enligt gällande lagar, förordningar och direktiv.
12. Kunden ansvarar för att teckna avtal med en elhandlare om försäljning av inmatad elenergi samt att ansöka om elcertifikat hos Energimarknadsinspektionen.
13. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 K för konsumenter och NÄT 2012 N för näringsidkare som finns på vår hemsida www.filipstad.se
14. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.